

Firmware Update GEWA Digital-Piano


DP200G/DP220G/DP240G

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihr Piano der DP2xxG Serie updaten können. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen um eventuelle Schäden an Ihrem Piano zu vermeiden.

➤ Sie benötigen

Für das Firmware-Update benötigen Sie einen Computer mit Windows Betriebssystem und ein USB – Kabel Typ A/B.

➤ In 3 Schritten zum erfolgreichen Update



Firmware Update GEWA Digital-Piano

DP200G/DP220G/DP240G

1. Anwendung und DFU-File

Entpacken Sie die auf unserer Homepage heruntergeladene ZIP Datei auf einem von Ihnen gewählten Speicherort auf Ihrem Computer.

2. Verbinden des Pianos mit dem Computer

Für die Kabelverbindung zwischen dem Computer und Ihrem Piano benötigen Sie ein USB-Kabel Typ A/B (Druckerkabel).

Schließen Sie das Kabel mit dem Standard USB-A Anschluss an Ihrem Computer an.

Der Anschluss USB - B Anschluss befindet sich bei den Anschlüssen an der Rückseite ihres Pianos. (siehe Bedienungsanleitung)

3. Beginnen mit dem Update

Starten Sie die Anwendung **GEWA DP-Updater.exe** und folgen Sie den weiteren Anweisungen.



Firmware Update GEWA Digital-Piano

DP200G/DP220G/DP240G

6. Übertragen der neuen Firmware

Nun können Sie das Update mit dem Button **UPDATE DEVICE** starten.

Der Vorgang sollte nur ein paar Sekunden dauern.

7. Beenden des Updates und Neustart des Pianos

Sobald das Update beendet ist trennt das Programm die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Piano mit der Meldung **DEVICE UNPLUGGED**.

Halten Sie nun den Ein/Ausschalters solange gedrückt bis die LED erlischt.

Nun können Sie die Kabelverbindung trennen und das Programm schließen.

Ab dem nächsten Neustart werden alle Änderungen der neuen Firmware wirksam.

Firmware Update GEWA Digital-Piano

DP200G/DP220G/DP240G

8. Probleme mit dem Update

Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Update bitte an unseren Service.

Kontakt Kundenservice:

piano-support@gewamusic.com

9. Historie

<u>Firmwareversion</u>	<u>Bemerkung</u>	
Version 1.15	Erstauslieferung	(Juni 2016)
Version 1.16	Verbesserung des Zugriffs auf die Soundbank	(März 2017)
Version 1.19	Neuanpassung der Pianokennung für externe Geräte	(Januar 2018)
Version 1.22	Reduzierung der Saitenresonanz, Anpassung der Auto-Off Funktion	(März 2018)
Version 1.26	Anpassung der Touchkurve, Anpassung des Output Level	(April2018)